

FOTO SMART

A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez.

Szükség esetén kérje szakember segítségét.

A garancia kizárólag szakszerű telepítés és rendeltetésszerű használat esetén él.

Felszerelés:

Csavarhúzó segítségével pattintsa le a fotocella fedelét. Helyezze el a vezetéket és rögzítse a hátlapot a mellékelt csavarokkal, az adó illetve a vevőegységgel együtt. A két egységet egymással szemben, egy síkban és azonos, kb. 40-60 cm magasságban rögzítse. Ha szükség van egymás fölé két pár fotocella elhelyezésére - pl: kisállat, nagyobb gépjármű miatt - , a készülékek között tartson legalább 30 cm távolságot. A vevőegységet (RX) lehetőleg a Napnak háttal helyezze el.

Bekötés:

- : tápfeszültség negatív kapcsa

+ : tápfeszültség pozitív kapcsa

FOT: kösse a vezérlés biztonsági eszköz bemenetére
(FOT, STOP, SAFETY etc.)

COM: kösse a vezérlés biztonsági eszközökhöz tartozó közös kapcsához
(COM, C, etc.)

Váltakozó feszültség esetén a '-' és '+' kapcsokat polaritás függetlenül kösse be.

A szerelést árnyékolt kábellel végezze, az árnyékolást kösse a hálózati védőföldbe! Ha több fotocellát csatlakoztat egy bemenetre, akkor a 'FOT' és 'COM' kapcsokat sorba kell kötnie.

Kezelőfelület:

POWER trimmer az adón(TX):

A hatótáv az óramutató járásával megegyező irányban növekvően, ~1-13 méter között állítható.

Fontos, hogy a beállítás a kapu méretének megfelelően történjen! Ennek jelentősége leginkább elemes működés esetén lesz.

12V/24V jumper a vevőn (RX):

Tegye a jumpert a megfelelő pozícióba a működtető tápfeszültség függvényében.

NO/NC jumper a vevőn (RX):

A fotocella alapértelmezett működési módja biztonsági eszközként NC.

A rövidzár áthelyezésével NO működésre módosítható és vezérlésre használható.